



**PRZEPISY PORZĄDKOWE
INSTALACJI KOMUNALNEJ
REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW
w Dębowcu**

Przepisy porządkowe obowiązują na terenie Instalacji Komunalnej - Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu (dalej IK RZZO), ze szczególnym uwzględnieniem: osób i pojazdów dostarczających odpady do IK RZZO, odbierających surowce wtórne, pojazdów zaopatrzenia, dostaw, serwisów i innych poruszających się po drogach, placach, miejscach wyładunkowych i załadunkowych zakładu.

§ 1

1. IK RZZO przyjmuje odpady dostarczane przez Dostawcę na podstawie zawartej umowy (szczegółowa specyfikacja dostarczanych odpadów zawarta w Deklaracji Dostawcy – załącznik nr 2 do Umowy), w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 15:00.
2. IK RZZO dokonuje sprzedaży Kontrahentowi surowców wtórnych i RDF na podstawie odrębnie zawartych umów, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 15:00.

§ 2

Zasady ogólne

1. Transport odpadów odbywa się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować odpady.
2. Przy poruszaniu się po drodze dojazdowej do IK RZZO oraz po drogach wewnątrzzakładowych obowiązują przepisy ustawy Kodeksu Drogowego w szczególności dotyczące:
 - a) ograniczeniu prędkości do 15 km/h na terenie całego IK RZZO,
 - b) ruchu pieszych, oraz przejeżdżających lub pracujących pojazdów i maszyn.
3. Kierowca zobowiązany jest do posiadania i używania po wyjściu z kabiny pojazdu:
 - a) kamizelki ostrzegawczej,
 - b) obuwia roboczego,
 - c) okularów ochronnych.

4. Na wagę najazdową należy wjeżdżać powoli z prędkością wykluczającą gwałtowne hamowanie na platformie wagowej
5. Wjazd do poszczególnych hal odbywa się wyłącznie po opuszczeniu placu rozładunkowego przez poprzedni, rozładowany już pojazd. Podczas rozładunku w poszczególnych halach rozładunkowych może przebywać tylko jeden pojazd.
6. Przed wjazdem na halę rozładunkową należy sprawdzić zamknięcie klap, odwłoka, opuszczenie kontenera.
7. Podczas wjazdu na halę pojazd musi mieć załączoną sygnalizację świetlną – ostrzegawczą.
8. Przed rozpoczęciem rozładunku należy upewnić się czy inne osoby znajdują się w bezpiecznej odległości od pojazdu.
9. Transportujący odpady wykonujący usługę transportu odpadów umieszcza indywidualny nr. Rejestrowy na dokumentach związanych z tą usługą.
10. Transportujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia, dewastacje mienia IK RZZO, związane z nie przestrzeganiem ww. przepisów.

§ 3

Proces przyjęcia lub/i przekazania odpadów

Ustala się procedurę odbioru/przyjęcia odpadów w IK RZZO – ważenia:

1. Wjazd na wagę pojazdu Dostawcy,
2. Zgłoszenie miejsca pochodzenia (miejscowość/gmina), rodzaju przywiezionych odpadów (rodzaj odpadu wraz z kodem) oraz czy odpady pochodzą z nieruchomości zamieszkałych czy niezamieszkałych,
3. Zarejestrowanie wagi brutto,
4. Wstępna weryfikacja dostarczonych odpadów – sprawdzenie zgodności przywiezionych odpadów z Deklaracją Dostawcy.
5. Wyładowanie odpadów w miejscu wskazanym przez pracownika IK RZZO,
6. Kontrola zgodności zgłoszonych informacji o odpadach ze stanem faktycznym,
7. W przypadku stwierdzenia niezgodności rodzaju odpadu z Deklaracją Dostawcy (załącznik nr 2 do umowy) Odbiorca uprawniony jest do
 - a) odmowy przyjęcia odpadu
 - b) poinformowaniu Dostawcy o niewłaściwym zakwalifikowaniu transportowanego odpadu do danej grupy odpadów wg. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2014 poz.1923).
8. Ponowny wjazd na wagę opróżnionym pojazdem Dostawcy, zważenie pojazdu (tara).
9. Przekazanie odpadów odbywać się będzie po wcześniejszej awizacji, w której określony będzie podmiot transportujący wraz z numerem BDO, kod odpadu, imię i nazwisko kierowcy, numery rejestracyjne samochodu i naczep.

§ 4

Czynności zabronione

1. Zabrania się wjazdu na teren IK RZZO pojazdów niesprawnych technicznie.
2. Zabrania się wwożenia na teren IK RZZO osób postronnych i zwierząt.
3. Zabrania się wyjścia z kabiny pojazdu kierowcy jak i obsługi bez kamizelki ostrzegawczej.

4. Zabrania się poruszania pojazdem z podniesionym: odwołkiem, klapami, kontenerem.
5. Zabrania się pieszego poruszania się po IK RZZO poza miejscem rozładunkowym (nie dotyczy uprawnionych pracowników IK RZZO).

§ 5

Zasady przeciwpożarowe

1. Na terenie IK RZZO w Dębowcu obowiązuje (poza miejscem wyznaczonym) zakaz palenia papierosów oraz używania otwartego ognia (dotyczy również kabin pojazdów).
2. W razie zauważenia pożaru należy bezzwłocznie powiadomić pracowników IK RZZO będących w pobliżu zaistniałego zdarzenia oraz wyprowadzić pojazd poza strefę zagrożenia.

§ 6

Szkolenia pracowników

Dostawca/Kontrahent zobowiązany jest do zapoznania i przeszkolenia swoich pracowników z zakresu niniejszych Przepisów porządkowych i ponosi pełną odpowiedzialność za ich stosowanie.

Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi przepisami.

.....

/ data, czytelny podpis /