

ZARZĄDZENIE NR 32 / 2022

PREZESA ZARZĄDU

PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ

SPÓŁKA Z O.O. W ZAMOŚCIU

z dnia 17 października 2022 roku

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu świadczenia usług przez Instalację Komunalną Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu”

Na podstawie Zarządzenia nr 321/2022 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 11 października 2022r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu świadczenia usług przez Instalację Komunalną Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu” zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam „Regulamin świadczenia usług przez Instalację Komunalną Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu”, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów.

§ 3

Nadzór nad prawidłowym wykonaniem Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Inwestycyjnemu.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od dnia 11 października 2022 roku.

Otrzymują:

1. DPI
2. RZZO
3. OA a/a


PREZES ZARZĄDU
Małgorzata Bzówka

REGULAMIN
ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ INSTALACJĘ KOMUNALNĄ
REGIONALNY ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW
W DĘBOWCU

§ 1

Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług przez Instalację Komunalną Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu określa prawidłowe zasady organizacyjno-porządkowe eksploatacji Instalacji Komunalnej Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu, zwanej dalej IK RZZO, oraz bezpieczne warunki przetwarzania odpadów komunalnych dla ludzi i środowiska naturalnego.

§ 2

Podstawa Prawna

- Ustawa o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 r. (Dz. U. z 2021 poz. 679).
- Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2022 poz. 699 z późn. zm.).
- Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. z 2022 poz. 1297 z późn. zm.).

§ 3

Zasady własności

Zarządcą i operatorem IK RZZO jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu przy ulicy Kruczej 10, 22-400 Zamość, zwane dalej Spółką PGK.

§ 4

Zasady przyjmowania odpadów

1. Odpady przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 16.00. Poza wyznaczonymi godzinami IK RZZO jest zamknięte dla dowozu odpadów.
2. Odpady do IK RZZO będą przyjmowane zgodnie z Pozwoleniem Zintegrowanym od przedsiębiorców posiadających wymagane prawem stosowne pozwolenia w zakresie transportu odpadów. Odpady do składowania będą przyjmowane po uprzednim przedstawieniu spełnienia wymagań Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. (Dz. U.2015 poz. 1277 z późn.zm.) w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach.

§ 5

Rodzaje przyjmowanych odpadów

1. Przez IK RZZO do przetwarzania i zagospodarowania przyjmowane są tylko odpady wymienione w Pozwoleniu Zintegrowanym i wymienione w cenniku.
2. Zakazuje się dostarczania do IK RZZO następujących odpadów:
 - występujących w postaci ciekłej,
 - o właściwościach wybuchowych, żrących, utleniających,
 - medycznych i weterynaryjnych,
 - powstałych w wyniku prac naukowo- badawczych, których oddziaływanie na środowisko jest nieznane,
 - pochodzących z terenów skażonych, zanieczyszczonych substancjami innymi niż dopuszczone do procesu zagospodarowania.
3. W przypadku dostarczenia do IK RZZO odpadów niebezpiecznych, o zdarzeniu tym powiadomione zostaną odpowiednie służby, w tym Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.
4. Zakazuje się mieszania ze sobą frakcji odpadów z innymi substancjami lub przedmiotami.

§ 6

Obowiązki Dostawcy

1. Dostawca przed dostarczeniem odpadów do IK RZZO jest zobowiązany zawrzeć ze Spółką PGK umowę o zagospodarowanie odpadów i zapoznać się z przepisami porządkowymi, stanowiącymi załącznik do ww. umowy.
2. Dostawca odpadów przekazuje odpady do IK RZZO wraz z Kartą Przekazania Odpadów lub Kartą Przekazania Odpadów Komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Dostawca odpadów może dostarczyć odpady bez wyżej wymienionych kart działając jako podmiot zwolniony z ewidencji na podstawie art. 66 pkt. 4 Ustawy o odpadach.
4. Dostawca odpadów deklaruje kod dostarczanego odpadu.
5. Dostawca odpadów jest zobowiązany do przekazania pracownikowi wagi IK RZZO wszelkich informacji dotyczących przekazywanych odpadów, w szczególności, że przekazywane odpady spełniają wymagania określone w Ustawie o odpadach.
6. Dostawca odpadów zobowiązany jest wyładować odpady w miejscu wskazanym przez pracownika IK RZZO.
7. Dostawca odpadów jest zobowiązany tak zabezpieczyć dowożone odpady, aby nie zanieczyszczały dróg i placów na terenie IK RZZO.
8. Dostawca odpadów ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w czasie transportu odpadów na terenie IK RZZO oraz w trakcie ich rozładunku.
9. Dostawca odpadów odpowiada za wszelkie szkody spowodowane przez niego samego, jego pracowników, zleceniobiorców lub osoby mu towarzyszące, wyrządzone IK RZZO oraz osobom trzecim.
10. W przypadku awarii instalacji IK RZZO Dostawca odpadów zobowiązany jest do przekazania odpadów do instalacji zastępczej.

§ 7

Kontrola odpadów

1. Kontrola poprawności deklaracji dostarczonych odpadów odbywa się na wadze wjazdowej. W przypadku braku możliwości kontroli na wadze kontrola dostarczanych odpadów przeprowadzana jest przez pracownika IK RZZO w miejscu rozładunku.
2. W przypadku niespełniania przez odpady kryteriów klasyfikacyjnych upoważniony pracownik IK RZZO dokona zmiany klasyfikacji do innej właściwej grupy lub odmówi ich przyjęcia.
3. Zmiany klasyfikacji mogą wiązać się ze zmianą ceny i grupy odpadów według cennika zamieszczonego na stronie internetowej www.pgk.zamosc.pl.
4. O zmianie klasyfikacji odpadów Dostawca zostanie niezwłocznie poinformowany drogą przekazu elektronicznego. Do chwili przekazania decyzji przez Dostawcę w sprawie zmiany klasyfikacji pojazd transportujący pozostanie na terenie IK RZZO w Dębowcu.
5. W przypadku braku akceptacji przez Dostawcę na zmianę klasyfikacji odpadu IK RZZO odmówi przyjęcia.
6. W przypadku braku reakcji Dostawcy zmiany klasyfikacji uważa się za zaakceptowane.
7. Koszty związane ze zmianą klasyfikacji w tym: rozładunkiem, załadunkiem, przekazaniem i zagospodarowaniem pokrywa Dostawca.
8. Ilość dostarczonych odpadów ustala się poprzez ważenie ich na legalizowanej wadze samochodowej wyposażonej w automatyczny system ważenia o nośności 60 Mg i długości 18 m.

§ 8

Rozładunek odpadów

1. Po skontrolowaniu i zważeniu pojazdu dowożącego odpady w celu wyładunku jest on kierowany do odpowiedniego miejsca rozładunku na terenie IK RZZO.
2. W przypadku wyładowania odpadów w innym miejscu niż wskazane przez obsługę zakładu odpady zostaną przemieszczone we właściwe miejsce sprzętem IK RZZO na koszt Dostawcy odpadów zgodnie z obowiązującym cennikiem najmu sprzętu transportowo-budowlanego Spółki PGK wprowadzonym Zarządzeniem Prezesa Zarządu.
3. Po rozładowaniu odpadów, koła pojazdu dostarczającego odpady winny być poddane czyszczeniu w brodziku dezynfekcyjnym.

§ 9

Zasady ruchu

1. Pierwszeństwo wjazdu na wagę samochodową mają pojazdy opuszczające IK RZZO.
2. Pierwszeństwo rozładunku odpadów mają pojazdy przeznaczone do obsługi IK RZZO.
3. Na terenie IK RZZO obowiązują przepisy i zasady ruchu drogowego zawarte w Ustawie Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997 roku (Dz.U. 2022, poz. 988 z późn. zm.). Na terenie IK RZZO obowiązuje ograniczenie prędkości do 15 km/h.
4. Zakazuje się parkowania pojazdów na drogach pożarowych, chodnikach oraz na wadze samochodowej na terenie IK RZZO.
5. Użytkownicy pojazdów są zobowiązani do parkowania ich na terenie IK RZZO wyłącznie w wyznaczonych miejscach postojowych.

§ 10

Przepisy porządkowo- organizacyjne

1. Na terenie IK RZZO obowiązują ogólne i wewnętrzne przepisy BHP, P.POŻ i przepisy ruchu pojazdów wg wewnętrznego oznakowania.
2. Na terenie IK RZZO istnieje bezwzględny obowiązek używania środków ochrony osobistej.
3. Zarząd Spółki, Kierownik IK RZZO oraz kadra nadzorująca IK RZZO mają prawo do:
 - legitymowania i kontrolowania osób przebywających na terenie IK RZZO,
 - wezwania do opuszczenia terenu IK RZZO osób zakłócających porządek,
 - kontrolowania pojazdów wjeżdżających lub wyjeżdżających z terenu IK RZZO.
4. Na terenie IK RZZO mogą przebywać tylko osoby upoważnione.
5. Każdorazowe wejście lub wyjście z Zakładu osób niezatrudnionych powinno zostać zgłoszone pracownikowi IK RZZO lub pracownikowi ochrony w budynku wagi.
6. IK RZZO nie odpowiada za szkody powstałe z winy innych użytkowników bądź osób trzecich.
7. Na terenie IK RZZO zabrania się:
 - używania otwartego ognia (dotyczy również kabin pojazdów) i palenia (poza miejscem wyznaczonym),
 - poruszania się niesprawnym technicznie pojazdem,
 - nieuzasadnionego pozostawiania pojazdu z pracującym silnikiem,
 - poruszania się pojazdem z podniesionym odwłokiem, klapami, kontenerem,
 - prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu i pod wpływem środków odurzających,
 - pieszego poruszania się poza miejscem rozładunkowym (nie dotyczy pracowników IK RZZO).

§ 11


Oplaty za przyjęcie odpadów

Oplaty za przyjęcie odpadów do zagospodarowania jest naliczona przez IK RZZO jako iloczyn wagi netto oraz wynikającej z obowiązującego cennika ceny jednostkowej dla danego rodzaju odpadu. Opłata za przyjęcie odpadów do zagospodarowania jest naliczana i uiszczana przez Dostawcę na zasadach określonych w umowie zawartej z IK RZZO.

§ 12

Postanowienia końcowe

Regulamin IK RZZO jest dostępny na stronie internetowej Spółki PGK www.pgk.zamosc.pl oraz w siedzibie IK RZZO.


PREZYDENT MIASTA
Andrzej Wnuk